


Ricerca automatica

Ok, ottimo. Hai deciso di collegarti con la funzione di ricerca automatica.


Nella schermata di configurazione, tocca Impostazioni Nintendo Wi-Fi Connection:



...e quindi uno degli slot di collegamento:



...e quindi Ricerca access point:




- Il mio access point ha un'icona blu non bloccata:




Se il tuo access point ha un'icona non bloccata blu, toccane il nome e scegli 'OK'. Nintendo DS stabilirà un collegamento con il tuo router. Torna alla schermata principale del tuo gioco e sei pronto a giocare online. Facile, vero?

- Il mio access point ha un'icona bloccata rossa:



Se il tuo access point ha un'icona rossa bloccata, significa che Nintendo DS ha rilevato la chiave di protezione WEP sul tuo router. Tocca il nome dell'access point su Nintendo DS e quindi immetti la chiave WEP del tuo router nella schermata successiva e tocca 'OK' per salvare le impostazioni. Tocca di nuovo 'OK' e Nintendo DS stabilirà un collegamento con il tuo router. Torna alla schermata principale del gioco e sei pronto a giocare. Facile!

- Il mio access point ha un'icona bloccata grigia:



Se il tuo access point ha un'icona grigia bloccata, significa che Nintendo DS ha determinato che le impostazioni di protezione del tuo router non sono supportate da Nintendo DS. Per collegarti a Nintendo Wi-Fi Connection, dovrai passare alla protezione WEP oppure rimuovere l'impostazione di protezione del router quando ti colleghi con Nintendo DS.